

MANUAL DE USO DE LA APP

Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea las instrucciones antes de usarlo.

1. Por favor, descargue la APP COOKING SURFACE de Apple Store o Google Play Store e instálelo.



2. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente y encienda la placa de inducción.

3. Abra y conecte Bluetooth.

4. Busque la inducción y haga click para vincularla.

5. A continuación, ingrese en la APP COOKING SURFACE.

6. Haga click en el icono para entrar en la pantalla de inicio, que está en inglés de forma predeterminada. En el primer uso, deberá introducir la contraseña predeterminada, la cual es 123456. Puede elegir la opción recordar la contraseña. A continuación, presione la tecla de confirmación para continuar dentro de los 5 segundos después de iniciar sesión correctamente, o presione la tecla de salto para continuar.



7. Presione la tecla EN/ES para cambiar de idioma (Inglés y Español). El icono del medio muestra la función Bluetooth.

Si la conexión es correcta, el icono parpadea permanentemente. Presionando esta tecla puede verificar si el Bluetooth está conectado.


Puede cambiar la contraseña con la tecla PIN que se encuentra en la esquina inferior derecha. La contraseña debe contener 6 números o 6 letras o una combinación de ambas.

Para borrar la contraseña establecida, presione la tecla Nivel "-" y la tecla del temporizador "+" al mismo tiempo en el mando durante 5 segundos.

Después de conectar Bluetooth, puede utilizar la cocina desde esta pantalla:



8. En la siguiente pantalla podrá modificar la contraseña. Ingrese la contraseña establecida, luego ingrese la nueva contraseña, vuelva a introducir la nueva contraseña y presione la tecla de confirmación. Si las dos últimas contraseñas introducidas coinciden, aparecerá un el siguiente mensaje: "nueva contraseña confirmada". Si la nueva contraseña introducida no coincide, aparecerá el mensaje "por favor compruebe su contraseña, introdúzcala nuevamente".



APP USE METHOD

Thank your use our product. Please read the instruction manual carefully before use.

1. Please download COOKING SURFACE APP from apple store or Google play store and install it.



2. Connect the power plug into the power socket and turn on the induction cooker.

3. Open and connect Bluetooth

4. Search for induction and click and link it

5. Then enter into the app

6. Click the icon to enter the start-up screen, which is in English by default. In the first time use, the user needs to input default password, the default password is 123456. The user can also choose to remember the password, and then press the confirm key to enter the next screen within 5 seconds after the successful login, or press the skip key to enter the next screen.



7. On this screen press the EN / ES key to switch between English and Spanish. The icon in the middle shows the Bluetooth function. If the Bluetooth connection is successful, Blue Bluetooth icon will be flash all the time, Press this key to hint the user whether the Bluetooth is connected. The PIN key in the lower right corner can modify the password. The password length is with 6 numbers or 6 letters or 6 numbers and letters combination. Press the Nivel "-" key and timer "+" key at the same time on the remote control box for 5 seconds, you can clear the set password. After Bluetooth is connected, you can operate the cooker on this screen.



8. This screen is to modify password. First input the old password, then enter the new password, and re-enter the new password again next to press the confirmkey. If the new password entered twice is the same, a dialog box will pop up and display "new password confirmed". If the new password entered twice is not the same, the dialog box will appear "please check your password, input again".

